

# Videokonferenz-System Tandberg 7000 MXP

( Standort. Geb. 46-0102 / Telefon: ++49 (0)89 6004-3209

## Tandberg 7000 MXP Kontaktadresse:

<u>für IP-Netz ( für H.323-Endgeräte)</u>		<u>für ISDN-Netz ( für H.320-Endgeräte)</u>	
IP Adresse:	<b>137.193.9.1</b>	ISDN/Telefon Nummer:	<b>++49 (0)89 6004-6005-01</b>
Gatekeeper (DFN):	194.95.240.4	H.320 Network Type:	ISDN PRI ( 2Mbps)
E.164 Alias (DFN):	00498960043209	ISDN Gateway (DFN):	++49 (0)711-6330190 (#)
Firewall:	Ja		

## Kurzbedienungsanleitung

### Erste Schritte ...

1. Für optimale Beleuchtung bitte Licht einschalten und am Tisch platznehmen.
2. Fernbedienung in die Hand nehmen. Nach kurzer Zeit wird auf beiden Bildschirmen das von der Kamera übertragene Bild angezeigt. Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung kann man die Kamera bewegen, mit Zoom + und – zoomen Sie die Kamera. Überprüfen Sie ob Ihre Person gut belichtet und zentriert am Bildschirm erscheint.
3. Verbindung(en) mit der grünen Verbindungstaste einleiten ( OK). Wurde(n) Ihre Konferenz-Nummer(n) im (Telefon-)Adressbuch eingetragen, dann ( mit Pfeiltasten) Adressbuch mit der gewünschten Konferenz-Nummer wählen und mit der grünen Taste bestätigen bzw. OK.  
Wenn keine Konferenz-Nummer im Adressbuch eingetragen ist; Nummer\* eingeben und mit der grünen Taste bestätigen bzw. OK.  
Nach erfolgreicher Verbindung befindet sich im linken Bildschirm Ihr Gesprächspartner.  
Mit „Vol +“ und „-“, stellen Sie die Lautstärke ein. Mit der gelben Mikrofon-Taste können Sie den Ton ein und ausschalten. Eingehende Anrufe werden mit der OK oder der grünen Taste bestätigt.
4. Wenn Sie eine Präsentation von Ihrem Laptop aus anzeigen; schließen Sie das VGA-Kabel an das Laptop an, danach (Neu)start des Laptops (und eventuell die dafür vorgesehene Taste(n) drücken um das Bild einzuschalten , z.B. Taste F10 ). Ihre Laptop-Präsentation erscheint am rechten Bildschirm. Mit der blauen „Presentation“ Taste auf der Fernbedienung können Sie Ihre Präsentation ein und ausschalten.
5. Nach Beendigung der Sitzung: Verbindung(en) mit der roten Taste beenden und eventuell Laptop vom VGA-Kabel trennen. Nach einiger Zeit schaltet das Videokonferenzsystem im „Standby“-Modus um. Beim Verlassen des Raumes bitte Licht ausschalten.

*\* Die Anlage ist am DFN-Gatekeeper angemeldet, kann aber auch selber zu ISDN-(Telefon)Nummer(n) und IP-Nummer(n) verbinden ( Interne MCU-Verbindung von bis zu 6 Teilnehmern per Video und 5 Teilnehmern per Audio (Telefon) mit der integrierten MultiSite-Funktionalität ).*

### Weitere Informationen finden Sie in der Kurzbedienungsanleitung, am Bildschirm

[ Einstellungen → Benutzerhilfe (?) ] sowie im **Benutzerhandbuch**

[Florian Seicean](#)

Rechenzentrum der Universitaet der Bundeswehr München / Datennetze

<http://www.unibw.de/rz/leistungen/gesamt/videokonferenz/>

Tel. ++49 (0)89/6004-4438 [Videokonferenz@otrs.rz.unibw-muenchen.de](mailto:Videokonferenz@otrs.rz.unibw-muenchen.de)

### Nützliche Internet Adressen:

Der DFN-Videokonferenzdienst im WIN:

<http://www.dfn.de/content/de/dienstleistungen/dfnvc/>

Der DFN-Videokonferenz-Portal:

<https://www.vc.dfn.de>

( Hotline: ++49 (0)711-63314214 )